



Система передачи извещений «Протон»

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ УСТРОЙСТВА СОПРЯЖЕНИЯ ТИП 6.1

Руководство по эксплуатации

ПРОТ.425552.100 РЭ

ГОСТ Р 2.610-2019



Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, правил монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования и хранения источника питания устройства сопряжения тип 6.1.

В руководствах на комплекты и изделия вводится таблица соответствия наименований из «Государственного контракта № 0102 от 27.04.2026 г. на поставку оборудования дооснащения системы централизованного наблюдения», (далее - ГК) и наименований комплектов, изделий и товаров из других стандартов (сертификатов, торговых марок и условных обозначений) внутри предприятия ООО НПО «Центр-Протон» (далее – НПО).

Таблица соответствий

Наименование ГК	Наименование НПО
Источник питания устройства сопряжения тип 6.1	Источник питания «ИП УС»

Содержание

1	Описание и работа	4
1.1	Назначение изделия.....	4
1.2	Состав изделия.....	4
1.3	Технические характеристики	4
1.4	Маркировка и пломбирование	5
1.5	Упаковка.....	5
2	Использование по назначению	5
2.1	Эксплуатационные ограничения.....	5
2.2	Подготовка к использованию	6
2.2.1	Меры безопасности	6
2.2.2	Порядок осмотра и проверки готовности ИП к использованию	6
2.2.3	Монтаж.....	6
3	Техническое обслуживание.....	7
4	Текущий ремонт	7
5	Хранение	9
6	Транспортирование	9
7	Утилизация.....	10

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

Источник питания предназначен для обеспечения питанием устройств сопряжения.

Пример записи обозначения изделия при заказе и в документации другой продукции, где он используется:

«Источник питания устройства сопряжения тип 6.1 ПРОТ.425552.100»

1.2 Состав изделия

Состав изделия приведен в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол.
ПРОТ.425552.100	Источник питания «ИП УС»	1
	<u>Комплект монтажных частей</u>	
	Вставка плавкая 2А 250В	1
	Изделие «Фиксатор» (2+2)	1
	Винт ВМЗ-6gx6	3
ПРОТ.425552.100 РЭ	Руководство по эксплуатации	1
ПРОТ.425552.100 ФО	Формуляр	1
ПРОТ.425552.100 ПС	Паспорт	1

1.3 Технические характеристики

Характеристики источника питания (ИП):

- напряжение питающей сети: 184-253 В, частота 50±1 Гц;
- постоянное выходное напряжение: при наличии сети – (13,5...14,2) В, при отсутствии сети – (10...13,5) В;
- номинальный ток нагрузки: 0,7 А;

- заряд аккумуляторной батареи 12 В (в комплект поставки не входит) при наличии напряжения в электрической сети;
- автоматический переход на резервное питание при отключении электрической сети;
- защита от переплюсовки аккумуляторной батареи;
- габаритные размеры: 195x268x90 мм;
- масса: 1,3 кг.

1.4 Маркировка и пломбирование

Маркировка изделия содержит:

- наименование изделия;
- заводской порядковый номер;
- дату выпуска;
- клеймо отдела технического контроля и поверки изготовителя.

Маркировка клемм источника питания полностью соответствует его электрической принципиальной схеме.

1.5 Упаковка

Изделие вместе с эксплуатационной документацией упаковано в картонную коробку.

Изделие принято ОТК Поставщика с отметкой в формуляре.

Допускается, при проверке готовых изделий изменение массы и габаритных показателей в пределах от 0 до ± 10 %.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

При эксплуатации ИП следует соблюдать требования настоящего руководства по эксплуатации.

Условия эксплуатации ИП:

- температура окружающего воздуха от минус 25 °С до плюс 50 °С;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.);
- относительная влажность воздуха не более 93 % при температуре плюс 25 °С (без конденсации влаги).

Эксплуатация ИП в условиях, отличных от указанных, может привести к его повреждению или неработоспособности.

ИП следует устанавливать вне взрывоопасных зон, в местах, удобных для осмотра и обслуживания.

Недопустимо наличие в воздухе паров кислот, щелочей, примесей аммиака, сернистых и других агрессивных газов, способных вызвать коррозию.

2.2 Подготовка к использованию

2.2.1 Меры безопасности

К работам по монтажу, эксплуатации и обслуживанию ИП допускаются лица, имеющие группу по электробезопасности не ниже III, удостоверение на право работы на электроустановках до 1000 В, имеющие необходимую квалификацию, изучившие соответствующие эксплуатационные документы на устройство и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

При установке ИП необходимо соблюдать действующие правила по технике безопасности при работе с электроустановками и руководствоваться требованиями безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Все работы по монтажу и демонтажу ИП необходимо выполнять при выключенном питании устройства.

2.2.2 Порядок осмотра и проверки готовности ИП к использованию

При получении изделия необходимо проверить сохранность упаковки. В зимнее время вскрытие упаковки можно проводить только после выдержки его в течение не менее 12 часов в нормальных условиях.

После распаковки проверить комплектность. Серийный номер должен соответствовать номеру, указанному в формуляре ИП.

Провести внешний осмотр изделия и убедиться в отсутствии механических повреждений.

2.2.3 Монтаж

ИП устанавливается в помещении с ограниченным доступом посторонних лиц. Местом установки может быть стена или любая другая конструкция внутри помещения.

Крепление ИП производить по предварительно выполненной разметке дюбель-гвоздями в соответствии с расположением крепежных отверстий на задней стенке ИП.

Подключение ИП производится при отключенном сетевом напряжении и открытой крышке в следующей последовательности:

- извлечь сетевой предохранитель;
- подключить провод заземления к клемме заземления, расположенной в корпусе ИП;
- подсоединить сетевой кабель к сетевому клеммнику источника, при этом провод фазы сети подключить к контакту «L», а нулевой провод – контакту «N».
- подключить провода нагрузки (нагрузок) к клеммам «12 В» в соответствии с указанной полярностью;
- подключить аккумуляторную батарею к клеммам «АКБ» с учетом полярности (красный провод – к клемме «плюс» АКБ).

3 Техническое обслуживание

При проведении технического обслуживания необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в п.2.2.1

Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание изделия, должен знать конструкцию и правила эксплуатации изделия.

Сведения о проведении регламентных работ заносятся в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния средств охранно-пожарной сигнализации.

Соблюдение периодичности, технологической последовательности и методики выполнения регламентных работ являются обязательными.

4 Текущий ремонт

Текущий ремонт изделия осуществляется на предприятии-изготовителе.

Условия гарантии предусматривают бесплатную замену деталей, узлов, блоков и т.п., в которых обнаружен производственный дефект.

Условия гарантии не предусматривают транспортные расходы и выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультации.

Пост гарантийное обслуживание осуществляется по тарифам, установленным предприятием-изготовителем.

Все претензии по количеству, комплектности и дефектам внешнего вида поставленного товара принимаются изготовителем в письменной форме в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения товара покупателем. В случае несоблюдения вышеуказанного срока претензии к поставленному товару по перечисленным основаниям не принимаются.

Предприятие – изготовитель имеет право отказать в гарантийном ремонте в следующих случаях:

- при наличии дефектов, возникших как следствие нарушения потребителем указаний, изложенных в Руководстве по эксплуатации;
- при использовании изделия не по назначению;
- при наличии признаков изменения пользователем конструкции изделия;
- при наличии механических повреждений, полученных в результате воздействия огня, удара или аварии и т.п.;
- при наличии механических повреждений, полученных в результате работы изделия с превышением пределов использования и нагрузочных характеристик, заявленных производителем;
- при наличии электрических повреждений узлов и деталей изделия, полученных в результате скачков напряжения в сети, неправильных подключений, неправильного выбора питающего кабеля;
- при наличии электрических и других повреждений узлов и деталей изделия, связанных с попаданием на них воды и прочих жидкостей;
- при наличии повреждений, связанных с жизнедеятельностью мелких животных и насекомых;
- при наличии признаков самостоятельного ремонта вне авторизованного сервисного центра, а также дефектов, полученных в результате использования неоригинальных запасных частей;
- при наличии неисправностей, возникших в результате нормального износа или окончания срока службы компонентов изделия (расходных материалов, предохранителей и т.п. компонентов).

5 Хранение

Условия хранения изделия в упаковке предприятия – изготовителя должны соответствовать условиям 1(Л) по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80 % при температуре плюс 25 °С.

В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию изделия.

Допускается кратковременное, не более 7-ми суток, хранение изделия в заводской упаковке в сухих неотапливаемых помещениях, закрытых кузовах транспорта.

После хранения в неотапливаемых помещениях перед вводом в эксплуатацию, изделие выдержать в помещении с нормальными климатическими условиями в течение 6 часов.

Срок хранения в упаковке предприятия изготовителя не более 1 года.

После распаковки хранить изделие необходимо в сухих отапливаемых помещениях при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80 %.

6 Транспортирование

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

Транспортирование в транспортной таре может производиться всеми видами закрытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Авиатранспортирование допускается только в герметизированных отапливаемых отсеках.

Способ укладки транспортной тары на транспортное средство должен исключать ее перемещение.

При погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении должны строго соблюдаться требования предупредительных надписей на транспортной таре. Транспортная тара не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков.

Время пребывания в условиях транспортирования не более одного месяца.

После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха изделие непосредственно перед установкой на эксплуатацию должно быть выдержано без упаковки в течение не менее 12 ч в помещении с нормальными климатическими условиями.

7 Утилизация

Компоненты изделия не представляет опасности для жизни и здоровья людей, а также окружающей среды после срока службы. Утилизация изделия производится без принятия специальных мер защиты.

Предприятие - изготовитель – ООО НПО «Центр – Протон».
Адрес: 454003, г. Челябинск, ул. Салавата Юлаева, 29-Б.
Телефоны отдела продаж: 8-(351)-217-7930, 8-(351)-217-7938.
Телефон технической поддержки: 8-(351)-217-7932.

E-mail: info@center-proton.ru
<http://www.center-proton.ru>